MONTAGEANLEITUNG

Linie MAX

XM 100 L PUR

ver.01 - 06.2011





AUFBAUFOLGE:

1. Pfosten und Podeste
2. Brüstungen
3. Rutsche
4. Holztreppe
5. Dach
6. Boden- und Estrichverankerung

Die Maße der Zeichnung sind in cm	HOLZGOE.com
Farben und Modelle gelten nur als Beispiel	Bezeichnung: MONTAGEANLEIITUNG Linie MAX XM 100 L PUR
Unterschrift:	Datum: 30.06.2011 Seite 1/1

Pos.Nr.	Stück	Art.Nr.	Beschreibung
1	2	xpe11	PP-Profilschutzkappe
2	2	xpe10	PP-Schutzkappe
3	4	xpe116	PP-Pfropfen
4	4	-	Beilagscheibe 8 mm ISO 7089
5	2	-	Stopmutter M8 UNI 7473
7	2	-	Sechseck-Mutterschraube M8x155 UNI 4017

Achtung:
wir empfehlen die Verschraubungen mit den Schutzkappen erst nach genauer Ausrichtung der einzelnen Elemente endgültig zu befestigen

Anmerkung:
Farben und Modelle der Zeichnung gelten nur als Beispiel

Das Podest kann aus Mehrschichtholz-platten oder massiven Holzbohlen bestehen



die Maße der Zeichnung sind in cm	HOLZHOF.com
Farben und Modelle gelten nur als Beispiel	Bezeichnung: MONTAGEANLEITUNG PFOSTEN UND PODESTE
Unterschrift:	Datum: 16.02.2011 Seite 1/1

1. die Brüstung zwischen den Pfosten mit 7 cm Abstand zum Podest einrichten.
2. die Senkrechte und Parallelität zwischen Pfosten und Podest kontrollieren
3. die Verschraubungsteile wie in der Zeichnung angezeigt, einsetzen

Pos.Nr.	Stück	Art.Nr.	Beschreibung
1	4	xpe10	PP-Schutzkappe
2	4	-	Beilagscheibe 8 mm ISO 7089
3	4	-	Sechskant-Holzschraube M8x70 UNI 704
4	4	xpe116	PP-Pfropfen
5	4	xfe275	INOX-Winkel

Anmerkung: wir empfehlen die Verschraubungen mit den Schutzkappen erst nach genauer Ausrichtung der einzelnen Elemente endgültig zu befestigen



die Maße der Zeichnung sind in cm	HOLZHOF.com	
Farben und Modelle gelten nur als Beispiel	Bezeichnung: MONTAGEANLEITUNG BRÜSTUNG AUS HOLZ Linie MAX	
Unterschrift:	Datum: 30.06.2011	Seite 1/1

1. der Rutscheneingang (2) wird an den Pfosten mit TORX-Schrauben M6x140 angeschraubt. Der Eingang ist vorgebohrt

1) TORX-Schraube M6x140 (4x)

2) Rutscheneingang aus Holz für MAX (1x)



Anmerkung:

wir empfehlen die Verschraubungen erst nach genauer Kontrolle der einzelnen Elemente endgültig zu befestigen

die Maße der Zeichnung sind in cm	HOLZGOE.com
Farben und Modelle gelten nur als Beispiel	Bezeichnung: MONTAGEANLEITUNG HOLZRUTSCHE MAX
Unterschrift:	Datum: 30.06.2011 Seite 1/2

1. die Rutsche (2) wird mit TORX-Schrauben M6x80 am Rutscheneingang festgeschraubt. Die Rutsche ist vorgebohrt

1) TORX-Schraube M6x80 (2x)
2) Holz-Rutsche MAX (1)



die Maße der Zeichnung sind in cm	HOLZHOF.com
Farben und Modelle gelten nur als Beispiel	Bezeichnung: MONTAGEANLEITUNG HOLZRUTSCHE MAX
Unterschrift:	Datum: 30.06.2011 Seite 2/2

Pos.Nr.	Stück	Art.Nr.	BESCHREIBUNG
1	1	-	Holztreppe vormontiert
2	4	xpe10	PP-Schutzkappe
3	4	xpe116	PP-Pfropfen
4	2	-	Sechskant-Mutterschraube M8x150 UNI 4017
5	4	-	Beilagscheibe 8 mm ISO 7089
6	2	-	Stopmutter M8 UNI 7473
7	2	xlls104	Pfosten für Holztreppe

1. am unteren Ende der Treppenwange (1) den ersten Pfosten (7) mit den im Bild angezeigten Teilen befestigen OHNE die Schrauben endgültig anzuziehen
2. dasselbe mit dem Pfosten auf der anderen Seite tun

jetzt die Schrauben NICHT endgültig anziehen und die Schutzkappen nicht aufsetzen

Farben und Modelle gelten nur als Beispiel
die Treppe kann eine Höhe von 84 - 144 oder 192 cm haben

Anmerkung:
wir empfehlen die Verschraubungen mit den Schutzkappen erst nach genauer Ausrichtung der einzelnen Elemente endgültig zu befestigen



Treppenauflage auf Estrichboden

die Maße der Zeichnung sind in cm	HOLZHOF.com
Farben und Modelle gelten nur als Beispiel	Bezeichnung: MONTAGEANLEITUNG HOLZTREPPE Linien MAX / SULTAN
Unterschrift:	Datum: 28.06.2011 Seite 1/3

Pos.Nr.	Stück	Beschreibung
1	4	PP-Schutzkappe
2	4	PP-Pfropfen
3	2	Sechskantschraube M8x65 UNI 4017
4	4	Beilagscheibe 8 mm
5	2	Stopmutter M8 UNI 7473
6	1	Rahmenleiste montiert

1. den Kopfteil der Treppe an die Rahmenleiste (6) stellen

2. darauf achten, daß die Winkel genau auf die vorgebohrte Rahmenleiste (6) passen und die Verschraubungsteile laut Bild einsetzen

Die Schrauben endgültig anziehen, die Pfropfen aber NOCH NICHT aufsetzen



die Maße der Zeichnung sind in cm	HOLZTREPPE.com	
Farben und Modelle gelten nur als Beispiel	Bezeichnung: MONTAGEANLEITUNG HOLZTREPPE Linien MAX / SULTAN	
Unterschrift:	Datum: 28.06.2011	Seite 2/3

Pos.Nr.	Stück	Art.Nr.	Beschreibung
1	2	xls68	Distanzstück aus Holz
2	4	xls25	Handlauf aus Holz
3	4	xpe11	PP-.Profilschutzkappe
4	4	-	Sechskant-Holzschraube M8x220 UNI 704
5	4	-	Sechskantmutterschraube M8x140 UNI4017
6	12	-	Beilagscheibe 8 mm ISO 7089
7	4	-	Stopmutter M8 UNI 7473
8	8	xpe10	PP-Schutzkappe
9	12	xpe116	PP-Pfropfen

1. den ersten Handlauf (2) an der Innenseite des Treppen-Pfostens anbringen und am Treppenaufgang die Schrauben laut Bild einsetzen OHNE sie anzuziehen und ohne die Pfropfen (9) aufzusetzen
2. das Distanzstück (1) auf das Podest und an den Pfosten setzen und wie im Bild gezeigt, die Verschraubungsteile durch das Bohrloch des Handlaufes und des Distanzstückes in die Mitte des Pfostens schrauben ohne anzuziehen und ohne den Pfropfen aufzusetzen
3. dasselbe gilt für die drei anderen Handläufe
4. jetzt alle Schrauben anziehen und alle Pfropfen aufsetzen

PS.: das Podest kann aus Mehrschichtholzplatten oder aus massiven Holzbohlen bestehen



die Maße der Zeichnung sind in cm

HOLZTOR.com

Farben und Modelle gelten nur als Beispiel

Bezeichnung:
MONTAGEANLEITUNG
HOLZTREPPE
Linien MAX / SULTAN

Unterschrift:

Datum: 28.06.2011

Pos.Nr.	Stück	Art.Nr.	Beschreibung
1	1	-	Holzdach MAX
2	8	xpe10	PP-Schutzkappe
3	8	xpe116	PP-Pfropfen
4	8	-	Beilagscheibe 8 mm ISO 7089
5	4	-	Sechskantschraube M8x80
7	8	-	Sechskantschraube M8x60
8	4	xfea115	Ankerbügel für Holzdach MAX







Anmerkung:
wir empfehlen die Verschraubungen mit den Schutzkappen erst nach genauer Ausrichtung der einzelnen Elemente endgültig zu befestigen

1. die vier Ankerbügel werden am Pfostenkopf mit: Schutzkappe, Beilagscheibe M8 und Sechskantschraube M8x80 befestigt

2. das Dach mit den Dachträgern auf die Bügel setzen, genau einmitten und mit der Schutzkappe und der Sechskantschraube M8x60 durch die in den Bügeln befindlichen Löcher befestigen

3. die genaue Position kontrollieren und dann endgültig alle Schrauben anziehen und die Pfropfen aufsetzen

die Maße der Zeichnung sind in cm	HOLZDACH.com
Farben und Modelle gelten nur als Beispiel	Bezeichnung: MONTAGEANLEITUNG HOLZDACH Linie MAX
Unterschrift:	Datum: 30.06.2011 Seite 1/1



die Maße der Zeichnung sind in cm	
Farben und Modelle gelten nur als Beispiel	Bezeichnung: MONTAGEANLEITUNG BODENVERANKERUNG DER PFOSTEN
Unterschrift:	Datum: 15.02.2011 Seite 1/1

1. Fundament ausheben: Tiefe 60 cm - Durchmesser 30 cm



2. erster Betonguss in einer Höhe von 10 cm

die Maße der Zeichnung sind in cm

zulässige Abweichungen:
Querschn./Durchm.des KD-impr.Holzes +/- 0,5 cm
Länge des KD-impr.Holzres 1% Gesamtlänge
Holz verarbeitet +/- 0,2 cm
Metallteile +/- 1 mm
Kunststoffteile +/- 1,5 mm

HOLZHOF

Bezeichnung:
MONTAGEANLEITUNG
BODENVERANKERUNG
DER FLACHRUTSCHE

Unterschrift: **Datum: 31.05.2005** **Seite 1**

3. nach erfolgter Aushärtung wird der Bodenanker der Flachrutsche in der Vertiefung ausgerichtet. Dabei ist die genaue Anpassung der Unterseite der Rutsche an der Oberkante der Spielfläche zu beachten



die Maße der Zeichnung sind in cm

zulässige Abweichungen:
Quwerschn./Durchm.des KD-impr.Holzes +/- 0,5 cm
Länge des KD-impr.Holzres 1% Gesamtlänge
Holz verarbeitet +/- 0,2 cm
Metallteile +/- 1 mm
Kunststoffteile +/- 1,5 mm

HOLZHOF

Bezeichnung:
MONTAGEANLEITUNG BODENVERANKERUNG DER FLACHRUTSCHE

Unterschrift: **Datum: 31.05.2005** **Seite 2**



4. laut Schema den Betonguss fertigstellen

5. nach Aushärtung des Betones den restlichen Freiraum mit Aufschütt-material bis zur Ober-kante der Spielfläche auffüllen

die Ma0e der zeichnung sind in cm

zulässige Abweichungen:
Querschn./Durchm.des KD-impr.Holzes +/- 0,5 cm
Länge des KD-impr.Holzes 1% Gesamtlänge
Holz verarbeitet +/- 0,2 cm
Metallteile +/- 1 mm
Kunststoffteile +/- 1,5 mm

HOLZHOF

Bezeichnung:
MONTAGEANLEITUNG BODENVERANKERUNG DER FLACHRUTSCHE

Unterschrift: **Datum: 31.05.2005** **Seite 3**



1. Bohren

2. das Bohrloch mit Pressluft und Bürsten sauber reinigen

3. den Schraubdübel durch die am Bodenanker befindliche Öffnung mit Hilfe eines Hammers in das Bohrloch einschlagen

4. mit dem Schraubschlüssel festschrauben



die Maße der Zeichnung sind in cm	
Farben und Modelle gelten nur als Beispiel	Bezeichnung: MONTAGEANLEITUNG VERANKERUNG DER PFOSTEN AUF ESTRICHBODEN
Unterschrift:	Datum: 14.02.2011 Seite 1

Pos.Nr.	Stück	Art.Nr.	Beschreibung
1	1	xfe 265	INOX-Winkel 59x59x35
2	2	xpe10	PP-Schutzkappe
3	2	xpe116	PP-Pfropfen
4	1	-	Stopmutter M 10
5	1	-	Dübel M8x115
6	1	-	Beilagscheibe 10 mm

1. die Rutsche am Boden ausrichten und die Position des Dübels anzeichnen
2. den Boden anbohren und den Dübel einsetzen
3. den INOX-Winkel mittels der geeigneten Verschraubungsteile, wie im Bild gezeigt, festschrauben



Anmerkung: die gezeigten Farbkombinationen und Modelle gelten nur als Beispiel
Die Rutsche kann eine Starthöhe von 84 - 144 oder 192 cm haben

die Maße der Zeichnung sind in cm

zulässige Abweichungen:
Querschn./Durchm.des KD-impr.Holzes +/- 0,5 cm
Länge des KD-impr.Holzes 1% Gesamtlänge
Holz verarbeitet +/- 0,2 cm
Metallteile +/- 1 mm
Kunststoffteile +/- 1,5 mm

HOLZHOF

Bezeichnung:
MONTAGEANLEITUNG
VERANKERUNG DER FLACHRUTSCHE

Unterschrift: **Datum: 16.02.2011** **Seite 1**